

Merk: **Bosch**
Model: HBG3720B3**€ 1.009,00**

Excl. BTW: € 833,88



Omschrijving

Thuis gezond frituren.

Maak eens je eigen aardappelchips. Of maak chips van verse groente in plaats van aardappelen. Plaats eenvoudig dun gesneden aardappelen of andere groente op de Air Fry & Grill-plaat, voeg een beetje olie toe en selecteer de Air Fry-functie. Al snel snack je lekker en gezond voor de tv. En nog een tip: je kunt de Air Fry & Grill-plaat ook gebruiken om gegrilde gerechten te bereiden.

Automatisch koken is kinderspel.

Met AutoPilot 10 wordt ieder gerecht perfect. Plaats je schotel en selecteer een van de 10 automatische programma's op het scherm. Geef het gewicht in en druk op 'Start'. AutoPilot neemt je het werk uit handen en bepaalt de bereidingsmanier, de temperatuur en de bereidingstijd. Hij schakelt het programma zelfs automatisch weer uit na afloop van de bereidingstijd. Aangezien je met AutoPilot voor sommige gerechten een deksel op de pot moet zetten, blijft ook de binnenkant mooi proper. Koken was nog nooit zo simpel.

Eenvoudig te bedienen.

Led-touch control in Bosch ovens biedt een duidelijk overzicht van alle ovenfuncties, die worden gepresenteerd in het gebruiksvriendelijke display. Verwarmingsmodi, temperatuur, duur en alle extra functies worden ingesteld via aanraakknoppen. Zo behoren knoppen tot het verleden - alles is eenvoudig schoon te maken.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraden voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Laat uw oven de reiniging doen.

Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische

ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

Zacht en geruisloos.

De ovendeuren zijn nu praktischer dan ooit: een speciaal dempingsmechanisme voorkomt dat ovendeuren dichtslaan. Wanneer je de deur zachtjes toedrukt, stopt hij vlak voor het sluiten en sluit dan zachtjes en stil, waardoor zowel uw oven als de ovendeur een lange levensduur hebben.

Gemakkelijker gebruik van je bakplaten.

Met traditionele telescopische rails ben je beperkt tot drie hoogteniveaus waarop je bakplaten kunt inschuiven. Bosch biedt daarnaast ook niveau-onafhankelijke telescopische rails. Daarmee kun je de lade op ieder gewenst niveau plaatsen, inclusief het grillniveau, wat roosteren nog makkelijker maakt. De lade is eenvoudig vast te maken en te verwijderen.

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud ovenruimte	71	Verwarmingswijze	Grill
-------------------	----	------------------	-------

BEDIENING

Automatische programma's	10
--------------------------	----

ENERGIEVERBRUIK

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94	Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69
Energieklasse	A+		

FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	3600	Breedte	59.4
Diepte	54.8	Hoogte	59.5
Kleur	Zwart	Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55	Nishoogte (minimaal)	58.5

ONDERHOUD & REINIGING

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse
-----------------------	------------------------

OVENKENMERKEN

Aantal verwarmingswijzen	7	Grill	Ja
Maximale oventemperatuur	275	Minimale oventemperatuur	30
Snel voorverwarmen	Ja		

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging	Ja
-------------------	----