

Merk: **Bauknecht**
Model: WD 180 SW**€ 679,99**

Excl. BTW: € 561,98



Omschrijving

Warmhoudlade, 14cm, ProchTouch + Black Glass

Deze warmhoudlade is eenvoudig te openen dankzij het push-push openingssysteem. Een lade voor het warmhouden van gerechten en voorverwarmen van borden en kopjes. Uitvoering in zwart.

Warmhoudlade voor het warmhouden van gerechten, voorverwarmen en opbergen van servies zoals borden en kopjes

U kunt op eenvoudige wijze uw borden verwarmen voor het serveren van een heerlijk diner. Niet alleen kunt u in de lade accessoires opbergen, tevens kunt u de warmhoudlade gebruiken om gerechten warm te houden.

Push-push openingssysteem

Eenvoudig te openen met push-push openingssysteem.

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud	20
--------	----

BEDIENING

Regelbare temperatuur	Ja
-----------------------	----

FUNCTIES

Warmhoudfunctie	Ja
-----------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	59.5	Diepte	56.8
Hoogte	13,4	Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56	Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	14		

OVENKENMERKEN

Langzaam Garen	Nee	Ontdooifunctie	Ja
Rijzen van deeg	Ja		

STROOM

Vermogen	400
----------	-----

VERWARMEN

Maximum temperatuur	80
---------------------	----