


Merk: **Bosch**
Model: SBD6YCX02E**€ 1.399,99**

Excl. BTW: € 1.157,02



Omschrijving

HC - Serie 6 Vaatwasser Vol. integ. - 60 x 86,5 - 92,5 cm OpenAssist, Zeolith, EfficientDry, 44 dB, Flex-korven, besteklade, RackMatic, InfoLight

- PerfectDry: perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bijmoeilijk te drogen items.
- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- Flex korven: praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- Silence Plus: de opmerkelijk stille 44 dB vaatwasser
- Programma Download: download extra programma's die bij je levensstijl passen via de Home Connect-app.

Perfekte droogresultaten met een laag energieverbruik.

Normaal gezien kan bij het uitladen van de vaatwasser het servies, zeker als het gaat om plastic items, soms nog nat zijn. De PerfectDry vaatwassers garanderen perfecte droogresultaten dankzij Zeolith, een natuurlijk mineraal. Zeolith gebruikt de vochtigheid van de wasfase en geeft die vrij als warme, droge lucht tijdens de droogfase. Met PerfectDry kan je vaat zo de kast in, zonder veel energie te gebruiken.

Hygiëne van beproefde kwaliteit: getest en goedgekeurd voor Eco 50°C en hogere standen.

Virussen zoals corona en influenza worden effectief verwijderd bij gebruik van Eco 50 °C, getest door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie (Hygiëne label niveau 1). Met programma's met hogere temperaturen kunnen aanzienlijk hogere hygiëneniveaus worden bereikt, omdat ze effectief zijn tegen meer veerkrachtige virussen, waaronder 'omhulde' en 'niet-omhulde' virussen. Dit werd bevestigd voor de Intensief 70 °C en Machine Care-programma's (Hygiënelabel niveau 3).

Flex korven

Flex korven: praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.

Plaats voor bestek en klein kookgerei in de Vario-besteklade

De uittrekbare Vario-besteklade voegt een derde laadniveau toe en maakt ActiveWater-vaatwassers nog comfortabeler in gebruik. Het is de ideale plaats voor bestek en klein kookgerei zoals opscheplepels en gardes. Zo biedt hij meer flexibiliteit bij het inladen en ontstaat er meer ruimte in de vaatwasser. De bestekkorf in de onderkorf kan worden vervangen door de Vario-besteklade, die ruimte biedt voor maximaal 14 bestekken bij vaatwassers van 60 cm en 10 bestekken bij vaatwassers van 45 cm.

Een vaatwasser die je nauwelijks hoort.

Niemand wordt graag afgeleid door lawaai. Als rust en stilte belangrijk voor je zijn, is de Silence Plus 44 dB vaatwasser het antwoord. Hij is opmerkelijk stil waardoor je keuken een oase van rust wordt.

Download programma's voor een perfecte match met je dagelijkse leven.

Soms passen voorgeprogrammeerde cyclussen nu eenmaal niet perfect bij je persoonlijke wensen. Bosch vaatwassers met de functie "Programma Download" bieden je de mogelijkheid extra programma's toe te voegen via de Home Connect-app. "Programma Download" verzekert je ervan dat je vaat steeds perfect proper is, dankzij de programma's die op jouw persoonlijke wensen aansluiten.

Slimme programmaselectie

Welk programma is nu precies het beste voor elke afwasbeurt? De programma-assistent maakt het eenvoudig. Beantwoord simpelweg een paar vragen in de Home Connect-app over de soort vaat, hoe vuil de vaat is en je persoonlijke voorkeuren, zoals hoe energiezuinig, droog, snel en stil de afwasbeurt moet zijn. Het systeem stelt je dan het meest geschikte programma voor. Druk enkel nog op start en dan is het uitkijken naar perfect propere pannen.

Je favoriete wasprogramma met de druk op een knop.

Haal het beste uit je geconnecteerde vaatwasser en vereenvoudig je dagelijkse leven. Met de "Favorieten"-functie kan je simpelweg de programma's en opties configureren die je het meest gebruikt. De geprogrammeerde instellingen kunnen gestart worden via de Home Connect app of rechtstreeks op de bedieningsband in een enkele klik. Combineer bijvoorbeeld de optie Extra Dry met het programma Eco 50 ° en start de vaatwasser met één klik. Gepersonaliseerde instellingen staan je toe om de vaat te doen met de druk op een knop.

InfoLight, een handig indicatielampje.

Uw ingebouwde vaatwasser projecteert een rood indicatie-teken op de vloer om aan te duiden of het programma nog bezig is of al afgerond is.

OpenAssist: eenvoudig openen zonder greep.

Met OpenAssist opent u uw volledig geïntegreerde ActiveWater-vaatwasser door de voorkant van de machine aan te raken. De deur gaat gedeeltelijk open, zodat u de vaatwasser kunt in- en uitladen. De greeploze vaatwasserdeur is de perfecte keuze voor eigentijdse designkeukens met moderne apparatuur in dezelfde stijl. En naast het stijlvolle aspect zijn ze ook bijzonder gebruiksvriendelijk.

Specificaties

ALGEMEEN			
Aantal bestekken	14	Type vaatwasser	Volledig integreerbaar
ENERGIEVERBRUIK			
Duurtijd eco-programma	4:55	Energieklasse	A
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	54	Geluidsniveau	44
Geluidsniveau-klasse	B	Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5
FYSIEKE KENMERKEN			
Breedte	59,8	Diepte	55
Hoogte	86,5	Nisbreedte (minimaal)	60
Nisdiepte (minimaal)	55	Nishoogte (maximaal)	92,5
GEBRUIKSGEMAK			
Aanduiding resttijd	Ja	Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	Ja
Eindsignaal programma	Ja		
PROGRAMMA'S			
Aantal afwasprogramma's	6		
UITRUSTING			
Bestekschikking	Besteklade		